

Transatel DataSIM est heureux de vous accueillir en tant que nouveau client.

Première utilisation

Une fois arrivé(e) à destination, détachez la carte SIM dans le format correspondant à votre appareil* puis insérez la carte SIM. Ensuite, configurer votre appareil en 3 étapes :

- Configurez les paramètres de votre APN (Access Point Name) comme ceci :
 - APN = mobiledata / Nom d'utilisateur = mobiledata
 - Tous les autres champs doivent rester vides
 - Pour obtenir une aide détaillée, veuillez-vous reporter au verso de ce courrier.
- Activez l'itinérance des données et la connexion 3G/4G dans vos paramètres. Rassurez-vous, l'activation de l'itinérance des données n'engage pas de frais supplémentaires. Pour obtenir une aide détaillée, veuillez-vous reporter au verso de ce courrier.

Créez votre compte pour pouvoir consulter votre solde et recharger votre carte SIM. Pour cela, utilisez la connexion 3G/4G de votre carte Transatel DataSIM :

- Ouvrez l'application My DataSIM et renseignez vos informations personnelles.
- ▶ Ou bien, rendez-vous directement sur : https://tds-selfcare.com

Avant de partir, téléchargez l'application My DataSIM via une connexion Wi-Fi :



Besoin d'aide? Découvrez nos vidéos :



*Assurez-vous que votre appareil est bien désimlocké

Vous pouvez maintenant surfer sur internet !

⁷+ Consulter votre compte/Recharger

Une fois connecté sur votre compte My DataSIM, vous pouvez gratuitement :



Consulter votre solde de crédit



à utiliser dans plus de 110 destinations couvertes



récurrent



Aide détaillée pour configurer vos paramètres

L'APN et l'itinérance de données ne sont pas situés dans les mêmes menus. Suivez le guide ci-dessous, selon votre appareil :

	CONFIGURATION DES	ACTIVATION DE	ACTIVATION
	REGLAGES APN	L'ITINERANCE DES DONNEES	DE LA 4G/LTE
📫 Android	Réglages > Plus de réseaux > Réseaux	Réglages > Plus de réseaux > Réseaux	Réglages > Plus de réseaux
	mobiles > Nom du point d'accès	mobiles > Activez l'itinérance	> Réseaux mobiles > Choisir « 4G/LTE »
iOS	Réglages > Données cellulaires > Option > Réseau de données cellulaires	Réglages > Données cellulaires > Activer l'itinérance des données	Réglages > Données cellulaires > Activer la 4G > Voix et données > Choisir « 4G/LTE »
Windows	Réglages > Cellulaire + SIM >	Réglages > Cellulaire + SIM	Réglages > Cellulaire + SIM
Phone	Paramètres SIM → Modifier APN internet	> Itinérance des données > Itinérance	> Mode réseau > Choisir « 4G/LTE »
Computer	Ouvrir réseaux wifi > Clic droit sur le réseau « Transatel » > Propriété > Profil	Une POP-UP va s'ouvrir en vous demandant l'activation de l'itinérance > Choisir OUI	